

Pressostato stop a secco FURNAS by LUISE



I pressostati sono usati in quasi tutti i sistemi con fluidi in pressione.

Svolgono la funzione del controllo automatico dei livelli di energia di pressione agendo sull'alimentazione dell'elettropompa.

Sono preventivamente tarati a pressioni standard di chiusura e apertura dei contatti, ma possono essere tarati a pressioni diverse grazie al loro dispositivo di regolazione.

I valori che si possono ottenere sono indicati nella tabella sottostante.

Codice	Tipo	Campo di regolazione all'aumentare della pressione	Differenziale		Taratura di Fabbrica
			alla min. taratura	alla max. taratura	
671	69 WFC1	0,9 - 5	0,9 - 1	1,4 - 1,8	1,4 - 2,8
670	Furnas 69WA4G	0,9 - 5	0,9 - 1	1,4 - 1,8	1,4 - 2,8
660	FSG 2	1,4 - 4,6	1,0 - 2,1	1,2 - 2,3	1,4 - 2,8
661	FSG 2 V2	1,4 - 4,6	1,0 - 2,1	1,2 - 2,3	1,4 - 2,8
659	FSG 2-NE	1,4 - 4,6	1,0 - 2,1	1,2 - 2,3	1,4 - 2,8
662	FYG 22	2,8 - 7,0	1,2 - 2,3	1,6 - 2,7	5,4 - 7,0
663	FYG 32	5,6 - 10,5	1,9 - 3,0	2,3 - 3,4	8,0 - 10,5